



КУПИ и ПЕЧАТАЙ

#1 Профессиональный Магазин Расходных Материалов для Принтеров

+38 (050) 720 70 70

+38 (067) 720 70 70

+38 (063) 720 70 70

zakaz@p.ua

p.ua

ИНСТРУКЦИЯ

по Установке и эксплуатации Набора перезаправляемых картриджей к Принтеру HP Photosmart 3310

Перед использованием перезаправляемых картриджей следует убедиться, что принтер находится в рабочем состоянии, все дюзы печатающих головок работают. Для этого проведите автоматический тест дюз на оригинальных картриджах из комплекта поставки. Иначе у вас создается ложное представление о работе перезаправляемых картриджей и чернил. Перезаправляемые картриджи могут не определиться, если не были установлены оригинальные картриджи из комплекта поставки принтера.

Перезаправляемые картриджи рекомендуется устанавливать только вместо оригинальных картриджей Н.Р.177. Чернила **Worldwide Manufacturing, E.D.** (код Н77) полностью совместимы с оригинальными. Если на вашем принтере были установлены совместимые картриджи с чернилами других производителей, мы не можем гарантировать совместимость этих чернил с нашими, и снимаем с себя ответственность за какие-либо негативные последствия.



1. Извлеките картриджи из упаковки и расположите на листе бумаги. Извлеките резиновые заглушки из заправочных отверстий картрижей.
2. Наберите в шприц чернила. Постарайтесь, чтобы в чернилах было меньше пены. Медленно наполните через заправочное отверстие картридж чернилами примерно на 80-90%. Плотно закройте резиновой заглушкой заправочное отверстие.
3. В том же порядке заправьте остальные картриджи, используя для каждого цвета отдельный шприц. Установите картриджи в принтер согласно инструкции вашего принтера. Устанавливать необходимо все картриджи, в противном случае принтер может не распознать их.
4. **Принтер так же не распознает перезаряжаемые картриджи, если до этого не были установлены оригинальные картриджи HP177 из комплекта поставки принтера.**
5. Напечатайте тестовую картинку, чтобы убедиться в работоспособности картриджей. Принтер готов к печати. Чипы на картриджах не отражают реального наполнения картриджей чернилами.
6. При полном окончании чернил какого-либо цвета в картридже на экране монитора (или экране принтера) появится соответствующее сообщение. Вам необходимо извлечь картридж, наполнить его чернилами и установить в принтер. Показания уровня чернил восстановятся до 100%.
7. Если принтер сообщит об окончании срока годности картриджей, нажмите ОК на экране принтера и продолжите печать.
8. Вовремя доливайте чернила в картриджи, используя их одной марки. Смешивание чернил **Worldwide Manufacturing, E.D.** с чернилами других производителей не допускается. В дальнейшем пользуйтесь только теми чернилами которые вы использовали при первоначальной заправке. Коды чернил для вашего принтера **H77 B/C/LC/M/LM/Y**.