



КУПИ и ПЕЧАТАЙ

#1 Профессиональный Магазин Расходных Материалов для Принтеров

+38 (050) 720 70 70

+38 (067) 720 70 70

+38 (063) 720 70 70

zakaz@p.ua

p.ua

ИНСТРУКЦИЯ по Заправке Картриджей для Принтера Lexmark Z601 Lexmark 16, Lexmark 17 Black и Lexmark 26, Lexmark 27 Color

Внимание!!! Пустой картридж должен быть перезаправлен немедленно. Заправка картриджа, который хранился пустым некоторое время, является бесполезной тратой времени и денежных средств.

1. Для картриджей 10N0026 (№26)/10N0227 (№27): аккуратно снимите с картриджа крышку, отколов или глубоко подрезав ее по краям в месте соединения с корпусом
Для картриджей 10N0016 (№16)/10N0217 (№17): просверлите отверстие в крышке картриджа (расширьте вентиляционное отверстие).
2. Установите на шприц, заправленный нужным цветом, заправочную иглу.
3. Осторожно протолкните иглу поглубже внутрь заправочного отверстия того цвета, который будет заправляться. Картридж содержит наполнитель, поэтому возможно небольшое сопротивление при проталкивании иглы.

Внимание! Не проткните фильтр, расположенный над печатающей головкой!

4. Медленно вводите чернила в картридж до тех пор, пока избыток чернил не появится в заправочном отверстии.

Внимание! Промывайте заправочную иглу дистиллированной водой и сушите ее перед заправкой другим цветом.

5. Промокните остатки чернил вокруг заправочного отверстия, во избежание смешивания разных чернил.
6. Для картриджей 10N0026 (№26)/10N0227 (№27): установите крышку картриджа на место и закрепите ее скотчем.
7. Очистите печатающую головку и контактную пластину картриджа сухой салфеткой.
8. Установите картридж в принтер и проведите первичный цикл проверки согласно инструкции по обслуживанию принтера. При обнаружении дефектов печати проведите цикл автоматической очистки дюз.

