

## **ИНСТРУКЦИЯ по Заправке картриджей BCI-3 С/М/У для принтера Canon BJC-6500**

**Canon BCI-3** для принтеров **Canon:**

i550/i850/i6500

**BJC**-3000/6000/6100/6200/6500

S400/S450/S500/S520/S530D/S600/S630/S750/S4500/S6300

**SmartBase** MP700Photo/MP730Photo/MPC400/MPC600F

**Canon BCI-6** для принтеров **Canon:**

i560/i865/i950/i965/i905D/i990/i9100/i9950

S800/S820D/S830D/S900/S9000, **BJC**-8200

**PIXMA** iP3000/iP4000/iP5000/iP6000D/iP8500

**PIXMA** MP750/MP780



### **Помните, что:**

- Пустой картридж должен быть перезаправлен немедленно! Длительные простои принтера с пустыми картриджами приводят к засыханию чернил в печатающей головке и последующей необходимости очистки головки с помощью очищающих жидкостей.
- Не допустима печать при наличии хотя бы одного пустого картриджа в принтере! При этом Вы получите не только некачественную печать, но и можете нанести непоправимый вред печатающей головке.
- Не допустима заправка картриджей непосредственно в принтере! Существует несколько методик заправки картриджей, в том числе некоторые пользователи используют отверстие в верхней крышке, закрытое шариком, предварительно удалив шарик и используя специальную пробку для герметизации картриджа после заправки. В таком случае существует соблазн непосредственно в принтере снять пробку, залить чернила, закрыть отверстие снова пробкой. **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОСТУПАЙТЕ ТАКИМ ОБРАЗОМ!** Во-первых, осуществляя какие-либо манипуляции с картриджем непосредственно в принтере, Вы можете повредить механическую часть принтера. Во-вторых, чернила при такой заправке будут самотеком устремляться в печатающую головку и далее, заливая внутренности принтера. В-третьих, имеются определенные сложности при герметизации этого заправочного отверстия.

### **Самый простой, и в то же время – самый надежный процесс заправки картриджа:**

1. Тоненьким сверлом (диаметром около 2 мм) сделайте отверстие в верхней части боковой стенки полого отсека картриджа.
2. В положении картриджа лежа, обязательно на ровной поверхности, с помощью шприца с тупой иглой через полученное отверстие вводятся чернила. После заполнения полого отсека чернила проникают сами в соседний отсек с пеноматериалом в нужном количестве. Этот отсек не должен быть заполненным полностью, поэтому не старайтесь ввести в него дополнительное количество чернил!
3. После заправки отверстие следует герметично заклеить скотчем и поднять картридж в вертикальное положение (над салфеткой!). Избыточные чернила в количестве нескольких капель вытекут на салфетку. Если чернила вытекают постоянно, значит недостаточно герметично заклеено заправочное отверстие.
4. Теперь можно установить картридж в принтер и приступить к дальнейшей печати. Нет необходимости в проведении стартовых проверок работы сопел или чистки головки, если картридж был заправлен сразу после его опустошения.