



КУПИ и ПЕЧАТАЙ

#1 Профессиональный Магазин Расходных Материалов для Принтеров

+38 (050) 720 70 70

+38 (067) 720 70 70

+38 (063) 720 70 70

zakaz@p.ua

p.ua

## ИНСТРУКЦИЯ по Заправке Картриджей Принтера Canon Pixma Pro9500 Mark II Canon PGI-9 PGBK Black и CLI-9 все цвета



### Помните, что:

1. Пустой картридж должен быть перезаправлен немедленно! Длительные простои принтера с пустыми картриджами приводят к засыханию чернил в печатающей головке и последующей необходимости очистки головки с помощью очищающих жидкостей.
2. Не допустима печать при наличии хотя бы одного пустого картриджа в принтере! При этом Вы получите не только некачественную печать, но и можете нанести непоправимый вред печатающей головке.
3. Не допустима заправка картриджами непосредственно в принтере! Существует несколько методик заправки картриджами, в том числе некоторые пользователи используют отверстие в верхней крышке, закрытое шариком, предварительно удалив шарик и используя специальную пробку для герметизации картриджа после заправки. В таком случае существует соблазн непосредственно в принтере снять пробку, залить чернила, закрыть отверстие снова пробкой. **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПОСТУПАЙТЕ ТАКИМ ОБРАЗОМ!** Во-первых, осуществляя какие-либо манипуляции с картриджем непосредственно в принтере, Вы можете повредить механическую часть принтера. Во-вторых, чернила при такой заправке будут самотеком устремляться в печатающую головку и далее, заливая внутренности принтера. В-третьих, имеются определенные сложности при герметизации этого заправочного отверстия.

### Самый простой, и в то же время – самый надежный процесс заправки картриджа:

1. Тоненьким сверлом (диаметром около 2 мм) сделайте отверстие в верхней части боковой стенки полого отсека картриджа.
2. В положении картриджа лежа, обязательно на ровной поверхности, с помощью шприца с тупой иглой через полученное отверстие вводятся чернила. После заполнения полого отсека чернила проникают сами в соседний отсек с пеноматериалом в нужном количестве. Этот отсек не должен быть заполненным полностью, поэтому не старайтесь ввести в него дополнительное количество чернил!
3. После заправки отверстие следует герметично заклеить скотчем и поднять картридж в вертикальное положение (над салфеткой!). Избыточные чернила в количестве нескольких капель вытекут на салфетку. Если чернила вытекают постоянно, значит недостаточно герметично заклеено заправочное отверстие.
4. Теперь можно установить картридж в принтер и приступить к дальнейшей печати. Нет необходимости в проведении стартовых проверок работы сопел или чистки головки, если картридж был заправлен сразу после его опустошения.