

## ИНСТРУКЦИЯ по Заправке Картриджей для Принтера Brother DCP-340CW Brother LC-900 все цвета

Перезаправляемые картриджи рекомендуется устанавливать только вместо оригинальных картриджей Brother. Чернила Worldwide Manufacturing, E.D. полностью совместимы с оригинальными. Если на Вашем принтере были установлены совместимые картриджи с чернилами других производителей, мы не можем гарантировать совместимость этих чернил с нашими, и снимаем с себя ответственность за какие-либо негативные последствия.

1. Извлеките две резиновые заглушки из заправочных отверстий картриджа (фото 1). Верхнюю заглушку вентиляционного отверстия не вынимайте.
2. Наберите в шприц чернила. Постарайтесь, чтобы в чернилах было как можно меньше пены. Через любое заправочное отверстие медленно наполните картридж чернилами примерно на 80-90% (фото 2). Плотно закройте резиновыми заглушками заправочное отверстие.
3. Аналогично заправьте остальные картриджи, используя для каждого цвета новый шприц.
4. Установите картриджи в принтер, но перед этим убедитесь, что выходное отверстие картриджа (фото 3) соответствует чернилозаборному штуцеру принтера (фото 4). Извлеките резиновые заглушки вентиляционных отверстий (фото 5-6).
5. Напечатайте тестовую картинку, чтобы убедиться в работоспособности картриджей. Принтер готов к печати.

**Примечание:** Чипы на картриджах не отражают реального наполнения картриджей чернилами. Вовремя доливайте чернила в картриджи, используя чернила одной марки. Не оставляйте принтер на длительное время без печати. Чтобы принтер нормально функционировал, печатайте не реже двух раз в неделю, хотя бы тестовую картинку. При печати любых цветных изображений на простой бумаге выбирайте в драйвере качество печати “хорошее”.



фото 1



фото 2



фото 3



фото 4



фото 5



фото 6