



**КУПИ и ПЕЧАТАЙ**

**#1 Профессиональный Магазин Расходных Материалов для Принтеров**

+38 (050) 720 70 70

+38 (067) 720 70 70

+38 (063) 720 70 70

zakaz@p.ua

**p.ua**

## **ИНСТРУКЦИЯ по Заправке Картриджа Canon PFI-102M**

Для заправки данных картриджей Вам необходим шприц емкостью 20 мл с тупой иглой для каждого цвета и дополнительно еще один шприц любой емкости с тупой иглой.

Картридж представляет собой полую пластиковую емкость с двумя отверстиями: для подачи чернил на печать и для самопроизвольной подкачки воздуха в картридж и выравнивания (компенсации) давления внутри него. Отверстия закрывают резиновые прокладки-клапаны, которые при повреждении не смогут качественно удерживать чернила внутри картриджа и обеспечивать компенсацию давления при печати, поэтому для заправки следует взять именно тупые иглы.

1. Переверните картридж отверстиями вверх.

2. Наберите в шприц с тупой иглой чернил соответствующего цвета и вставьте в заправочное отверстие (фото 1). В другое отверстие вставьте дополнительный пустой шприц с тупой иглой, но без штока (поршня). Он нужен для вывода воздуха, замещающегося чернилами в заправляемом (пустом) картридже. Можно использовать только иглу, но шприц в данном случае нужен для предотвращения разбрызгивания чернил (фото 2).

3. Во избежание пенообразования внутри картриджа, медленно введите чернила в картридж (фото 3).

4. Повторите заправку для полного заполнения картриджа до стандартной емкости (например, емкость стартового картриджа PFI-107 - 90 мл). Приблизительную заполненность картриджа можно узнать, взвешивая картридж по мере заполнения, взвесив предварительно пустой картридж.

5. Проведите заправку остальных картриджей. Не забывайте промывать иглу, которая вставляется в воздушное отверстие.

6. Вставьте картриджи в плоттер, выполните тест дюз печатающей головки согласно инструкции.



Фото 1



Фото 2